PowerView™ Motorisation

Smart shades that simplify your life

Plissé & Duette® Shades



Zorg ervoor dat uw product is geïnstalleerd en verbonden met een stroombron (batterij of netvoeding).

BEDIENING

Selecteer een groep of alle groepen tegelijk (ALL).
De geselecteerde groepen lichten op.

- Druk op ▼ CLOSE om de onderrail omlaag te bewegen.
- Druk op ▲ OPEN om de onderrail omhoog te bewegen (1).
- Druk op de ❨ LINKER PIJL om de middenrail omlaag te bewegen (2).
- Druk op de ❩ RECHTER PIJL om de middenrail omhoog te bewegen.
- Druk op elk moment op ■ STOP om de bediening van de Plissé/Duette Shades® te stoppen.

1) Mocht de middenrail niet in de bovenste positie zijn dan beweegt de middenrail automatisch eerst naar de bovenste positie.
2) Mocht de onderrail niet in de onderste positie zijn dan beweegt de onderrail automatisch eerst naar de onderste positie.

Druk op ❤ FAVORITE om de Plissé/Duette® Shade naar de vooraf ingestelde favoriete positie te bewegen. Zie de Snelstart gids voor het instellen van de favoriete positie.

RESET

BASIC RESET

Om de onder en boven limieten opnieuw in te stellen, druk 6 seconden op de product knop (zie afbeelding) op de Plissé/Duette® Shade. De Plissé/Duette® Shade zal hierna kort op en neer bewegen. Na loslaten zal de Plissé/Duette® Shade automatisch op en neer gaan om de limieten opnieuw in te stellen.



PROGRAMMING RESET

Om alle programmeer instellingen zoals groepen en scènes uit je Plissé/Duette® Shade te verwijderen drukt je 12 seconden op de product knop van de Plissé/Duette® Shade. Tijdens het drukken zal de Plissé/Duette® Shade na 6 seconden kort op en neer bewegen. Na 12 seconden een tweede keer. Je kunt dan de product knop loslaten. De programmeer instellingen zijn nu verwijderd. De onder en boven limiet zijn niet verwijderd.

Luxaflex®

www.luxaflex.nl/powerview-installatie

Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. ® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product.
© Copyright HunterDouglas® 2016.