PowerView™ Motorisation

Smart shades that simplify your life

Rolgordijnen

Zorg ervoor dat uw product is geïnstalleerd en verbonden met een stroombron (batterij of netvoeding).



BEDIENING


Selecteer een groep of alle groepen tegelijk (ALL).
De geselecteerde groepen lichten op.

- Druk op ▼ CLOSE om het Rolgordijn omlaag te bewegen.
- Druk op ▲ OPEN om het Rolgordijn omhoog te bewegen.
- Druk op de ❨ LINKER PIJL om het Rolgordijn langzaam te sluiten.
- Druk op de ❩ RECHTER PIJL om het Rolgordijn langzaam te openen.
- Druk op elk moment op ■ STOP om de bediening van het Rolgordijn te stoppen.

Druk op ❤ FAVORITE om het Rolgordijn naar de vooraf ingestelde favoriete positie te sturen. Zie de Snelstart gids voor het instellen van de favoriete positie.

BEDIENING ZONDER REMOTE

- Houd de product knop 3 seconden vast en het Rolgordijn gaat naar beneden.
- Door de product knop nog eens in te drukken stopt de motor.
- Nog eens 3 seconden de product knop ingedrukt houden stuurt het Rolgordijn omhoog.



Product knop

www.luxaflex.nl/powerview-installatie

Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. ® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product.
© Copyright HunterDouglas® 2016.