PowerView™ Motorisation

Smart shades that simplify your life

Silhouette® Shades



Zorg ervoor dat uw product is geïnstalleerd en verbonden met een stroombron (batterij of netvoeding).

BEDIENING

Selecteer een groep of alle groepen tegelijk (ALL).
De geselecteerde groepen lichten op.

- Druk op ▼ CLOSE om de Silhouette® Shade omlaag te bewegen.
- Druk op ▲ OPEN om de Silhouette® Shade omhoog te bewegen.
- Druk op de ❨ LINKER TUIMEL knop om de Silhouette® Shade te sluiten.
- Druk op de ❩ RECHTER TUIMEL knop om de Silhouette® Shade te openen.
- Druk op elk moment op ■ STOP om de bediening van de Silhouette® Shade te stoppen.

Druk op ❤ FAVORITE om de Silhouette® Shade naar de vooraf ingestelde favoriete positie te bewegen.
Zie de Snelstart gids voor het instellen van de favoriete positie.

Tips

- Als de Silhouette® Shade omhoog is, zal deze omlaag gaan en openen als de ❩ RECHTER PIJL wordt ingedrukt.
- Als de Silhouette® Shade omlaag gaat en open getuimeld is, zal deze eerst sluiten voordat hij omhoog gaat, als ▲ OPEN wordt ingedrukt.
- Door middel van de ❨❩ tuimel knoppen kan de Silhouette® Shade exact in de gewenste stand worden getuimeld.

RESET

BASIC RESET

Om de onder en boven limieten opnieuw in te stellen, druk 6 seconden op de product knop (zie afbeelding) op de Silhouette® Shade. De Silhouette® Shade zal hierna kort op en neer bewegen. Na loslaten zal de Silhouette® Shade automatisch op en neer gaan om de limieten opnieuw in te stellen.

PROGRAMMING RESET

Om alle programmeer instellingen zoals groepen en scènes uit je Silhouette® Shade te verwijderen drukt je 12 seconden op de product knop van de Silhouette® Shade. Tijdens het drukken zal de Silhouette® Shade na 6 seconden kort op en neer bewegen. Na 12 seconden een tweede keer. Je kunt dan de product knop loslaten. De programmeer instellingen zijn nu verwijderd. De onder en boven limiet zijn niet verwijderd.



Product knop

www.luxaflex.nl/powerview-installatie

Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. ® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product.
© Copyright HunterDouglas® 2016.